MANUAL DE UTILIZARE

Autora

Folosește astăzi tehnologia de mâine.

MULTIMEDIA

SE CONECTEAZĂ LA DIFUZOARELE MAȘINII

FUNCȚIONEAZĂ ÎN ORICE MAȘINĂ

INTEGRATĂ CAMERĂ DE BORD

COMPATIBIL CU TOATE APLICAȚIILE CARPLAY ȘI ANDROID AUTO

MULȚUMIM

Vă mulțumim că ați ales Autora Multimedia. Suntem onorați de încrederea acordată și de faptul că ați ales sistemul nostru premium de divertisment auto pentru a vă însoți la fiecare drum.

Autora Multimedia a fost proiectat cu precizie și grijă pentru a oferi o experiență de condus excepțională. De la navigație clară și integrare fără probleme cu smartphone-ul până la camera de bord integrată de înaltă definiție, fiecare funcție a fost creată pentru a vă oferi confort, siguranță și plăcere la volan.

Credem că fiecare călătorie merită să fie extraordinară. Fie că vă deplasați prin oraș, porniți într-o aventură de weekend sau pur și simplu vă bucurați de playlistul preferat pe drum, Autora este aici pentru a îmbunătăți fiecare moment.

Satisfacția dumneavoastră este prioritatea noastră principală. Dacă aveți nevoie de ajutor, aveți întrebări sau doriți să ne împărtășiți experiența dumneavoastră, echipa noastră dedicată de suport este mereu pregătită să vă ajute.

Vă dorim drumuri sigure și călătorii memorabile.

Cu stimă,

Echipa Autora

CUPRINS

Conținutul pachetului

Ce este inclus 4

Opțiuni de montare

Opțiuni de montare 5

Conectarea alimentării

Conectarea la o sursă de alimentare 6

Conectarea dispozitivului

Conectarea la Apple CarPlay 7

Conectarea la Android Auto 8

Screen Mirroring

AirPlay - oglindirea ecranului iPhone 9

Miracast - oglindirea ecranului Android 10

Conectarea la radioul mașinii

Conectarea audio prin transmițător FM 11

Conectarea audio prin cablu AUX 12

Funcții și interfață

Funcții și interfață 13

Setări de limbă

Cum schimbați limba 14

Instalarea camerei de marșarier

Conectarea camerei de marșarier 15

Dirijarea cablului către partea din spate 16

Reglarea camerei spate 17

Înregistrări

Cum vizionați înregistrările 18

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente 19

CE ESTE INCLUS?

Autora Multimedia
cu cameră de bord integrată

Cablu AUX

Ventuză

Suport pentru bord

Port USB Adaptor

Kit cameră de marșarier
(Opțional)

Card SD

OPȚIUNI DE MONTARE

Suport pentru bord

RECOMANDAT

Suportul pentru bord cu bandă adezivă oferă o opțiune de montare sigură pentru cei care preferă să amplaseze dispozitivul pe bord.

Alegeți locul: Alegeți o suprafață plană și netedă pe bord, care oferă o vizibilitate clară a ecranului și acces ușor. Asigurați-vă că dispozitivul nu vă obstrucționează vederea asupra drumului.

Curățați suprafața: Folosiți o lavetă curată și uscată pentru a șterge zona în care veți fixa suportul. Acest lucru asigură o aderență sigură a adezivului.

Îndepărtați protecția adezivă: Îndepărtați folia de protecție de pe banda adezivă aflată pe partea de jos a suportului pentru bord.

Fixați suportul: Apăsați ferm suportul pe zona curățată a bordului. Țineți-l pe loc câteva secunde pentru a asigura o fixare puternică.

Montați dispozitivul: Glisați Autora Multimedia pe suport până când se fixează cu un clic. Asigurați-vă că este bine prins.

Reglați unghiul: Reglați suportul pentru a poziționa Autora Multimedia la unghiul de vizualizare dorit. Strângeți toate rotițele de reglaj pentru a fixa poziția.

Ventuză

Suportul cu ventuză vă permite să fixați în siguranță Autora Multimedia pe parbriz, oferind o poziție stabilă și reglabilă pentru o vizualizare optimă.

Alegeți locul: Alegeți un loc pe parbriz care oferă o vizibilitate clară a ecranului fără să vă obstrucționeze vederea asupra drumului.

Curățați suprafața: Folosiți o lavetă curată și uscată pentru a șterge zona unde veți fixa ventuza. Acest lucru asigură o prindere sigură.

Fixați ventuza: Apăsați ferm ventuza pe parbriz. Coborâți pârghia de blocare pentru a crea un vid puternic.

Reglați suportul: Folosiți brațul reglabil pentru a poziționa Autora Multimedia la unghiul dorit. Strângeți rotițele pentru a fixa poziția.

Montați dispozitivul: Glisați Autora Multimedia pe suport până când se fixează cu un clic. Asigurați-vă că este bine prins.

SURSĂ DE ALIMENTARE

Adaptor port USB

Autora Multimedia poate fi alimentat cu ușurință folosind portul pentru brichetă al mașinii. Urmați acești pași pentru a asigura o conexiune de alimentare sigură și fiabilă:

Localizați portul pentru brichetă: Găsiți portul pentru brichetă de 12/24V din mașină, aflat de obicei pe bord sau pe consola centrală.

Conectați adaptorul de alimentare: Introduceți adaptorul de alimentare furnizat în portul pentru brichetă.

Conectați cablul de alimentare: Conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la portul de alimentare al Autora Multimedia.

Porniți dispozitivul: După conectare, Autora Multimedia ar trebui să pornească automat atunci când porniți mașina.

Cablu de alimentare USB: Folosiți cablul de alimentare USB pentru a încărca simultan și alte dispozitive în timp ce alimentați Autora Multimedia. Pur și simplu conectați dispozitivele suplimentare la porturile USB ale adaptorului de alimentare.

Sfat:

Puteți testa și configura dispozitivul multimedia acasă înainte de instalare. Folosiți pur și simplu un adaptor standard de 5V cu un cablu USB Type-C, conectați-l la dispozitiv și porniți-l pentru a vă asigura că totul funcționează corect.

Pentru utilizarea în mașină, dacă vehiculul dumneavoastră nu are o priză tradițională pentru brichetă (12V/24V), puteți folosi un port USB ca sursă de alimentare. Conectați dispozitivul multimedia printr-un cablu USB Type-C, iar portul USB al vehiculului va furniza alimentarea necesară pentru funcționare.

APPLE CARPLAY

1. Pe ecranul Autora Multimedia, atingeți funcția **"Apple CarPlay"** pentru a începe procesul de configurare.
2. Pe iPhone, deschideți **App Store**. Atingeți **poza de profil** din colțul din dreapta sus și derulați în jos pentru a vedea actualizările disponibile. Asigurați-vă că software-ul iPhone-ului este actualizat la **cea mai recentă versiune** pentru cea mai bună experiență CarPlay.
3. Pe iPhone, accesați **Settings > Bluetooth** și asigurați-vă că Bluetooth este **ACTIVAT**.
4. Pe ecranul Autora Multimedia, veți vedea afișat numele dispozitivului (de obicei începe cu **"F"**, de exemplu: **F900_22137638**). Rețineți acest nume.
5. Reveniți la **setările Bluetooth** de pe iPhone și căutați numele dispozitivului de la Pasul 4. Atingeți-l pentru a vă conecta.
6. Atingeți **"Pair"** când vi se solicită și **permiteți toate permisiunile** pe care le cere Autora Multimedia (contacte, telefon, notificări etc.).
7. După ce conexiunea este realizată cu succes, veți vedea **interfața Apple CarPlay** pe ecranul Autora Multimedia. Acum puteți folosi Maps, Music, Messages și toate aplicațiile compatibile cu CarPlay.

ANDROID AUTO

1. Pe ecranul Autora Multimedia, atingeți funcția **"Android Auto"** pentru a începe procesul de configurare.
2. Pe smartphone-ul Android, deschideți **Google Play**. Atingeți **poza de profil** din colțul din dreapta sus al ecranului. Apoi accesați fila **"Manage apps & device"** > **"Manage"** și găsiți **Android Auto** în listă. Asigurați-vă că este actualizat la **cea mai recentă versiune**.
3. Pe smartphone-ul Android, accesați **Settings > Bluetooth** și asigurați-vă că Bluetooth este **ACTIVAT**.
4. Pe ecranul Autora Multimedia, veți vedea afișat numele dispozitivului (de obicei începe cu litera **"F"**, de exemplu: **F900_22137638**). Rețineți acest nume.
5. Reveniți la **setările Bluetooth** de pe telefonul Android și căutați în lista dispozitivelor disponibile numele dispozitivului de la Pasul 4. Atingeți-l pentru a vă conecta.
6. Atingeți **"Pair"** când vi se solicită și **permiteți toate permisiunile** pe care le cere Autora Multimedia (contacte, telefon, mesaje, notificări etc.).
7. După ce conexiunea este realizată cu succes, veți vedea **interfața Android Auto** afișată pe ecranul Autora Multimedia. Acum puteți folosi Maps, Spotify, Phone și toate aplicațiile compatibile cu Android Auto direct de pe dispozitiv.



AIRPLAY (SCREEN MIRROR PENTRU IPHONE)

1. Pe ecranul Autora Multimedia, atingeți funcția **"AirPlay"** Ecranul va afișa instrucțiuni împreună cu numele și parola rețelei Wi-Fi a dispozitivului.
2. Pe iPhone, accesați **Settings > Wi-Fi** și activați Wi-Fi **ACTIVAT**. Aceasta nu este o conexiune la internet - este un semnal Wi-Fi local emis de Autora Multimedia pentru screen mirroring.
3. În lista Wi-Fi de pe iPhone, găsiți numele dispozitivului afișat pe ecranul multimedia (de exemplu: **F900_22137638**). Atingeți-l și introduceți parola **12345678** pentru a vă conecta.
4. După conectarea la Wi-Fi, deschideți **Control Center** pe iPhone (glisați în jos din colțul din dreapta sus). Atingeți **"Screen Mirroring"**.
5. În lista Screen Mirroring, găsiți același nume al dispozitivului (**F900_22137638**). Atingeți-l pentru asociere.
6. Așteptați câteva momente. Ecranul iPhone-ului va fi acum **oglindit** pe ecranul Autora Multimedia. Puteți viziona videoclipuri, utiliza aplicații de navigație sau afișa orice conținut de pe telefon direct pe ecran.



MIRACAST (SCREEN MIRROR PENTRU ANDROID)

1. Pe ecranul Autora Multimedia, atingeți funcția **"Miracast"** Ecranul va afișa o instrucțiune simplă: *"Deschideți funcția de proiecție a ecranului de pe telefon și conectați dispozitivul."* Numele dispozitivului multimedia va fi, de asemenea, afișat (de exemplu: **F900_22137638**).

2. Pe telefonul Android, găsiți funcția **proiecție ecran** În funcție de marca telefonului, aceasta poate avea denumiri precum:

   Samsung: Smart View | **Xiaomi: Cast / Screencast** | **Huawei: Wireless Projection** | **OnePlus / Pixel: Screen Cast** | **Altele: Miracast / Screen Mirroring**

3. În lista de dispozitive disponibile, găsiți numele dispozitivului Autora Multimedia (**F900_22137638**) și atingeți-l pentru a vă conecta.

4. Așteptați câteva momente. Ecranul telefonului Android va fi acum **oglindit** pe ecranul Autora Multimedia. Puteți viziona videoclipuri, folosi aplicații sau afișa orice conținut de pe telefon direct pe ecran.



Notă:
Numele dispozitivului afișat (de ex. F900_22137638) este folosit ca exemplu. Fiecare unitate Autora Multimedia are un nume unic.

CONECTAREA AUDIO PRIN TRANSMIȚĂTOR FM

1. Din ecranul principal, **glisați spre stânga** și veți vedea funcția **"Audio Out"** (cu o pictogramă de sunet deasupra textului) afișată pe ecran.
2. Atingeți **"Audio Out"** pentru a deschide toate opțiunile audio disponibile în multimedia, inclusiv transmițătorul FM.
3. **Atingeți funcția FM (transmițător FM)** și activați comutatorul.
4. **Reglați transmițătorul radio FM:** Setați același canal FM atât pe Autora Multimedia, cât și pe radioul mașinii. De exemplu, dacă setați dispozitivul la 88.3 FM, asigurați-vă că și radioul mașinii este reglat la 88.3 FM. Evitați canalele ocupate de posturi FM locale.



Sfat:

Dacă volumul este foarte scăzut sau auziți mult zgomot, încercați o altă frecvență până găsiți una cu sunet clar.

CONECTAREA AUDIO PRIN CABLU AUX

Cablu AUX inclus

1. **Introduceți** un capăt al cablului AUX inclus în **portul audio al Autora Multimedia.**
2. **Introduceți** celălalt capăt în portul de intrare AUX al **sistemului audio al mașinii** (dacă mașina dumneavoastră are unul).
3. **Selectați modul AUX:** Setați sistemul audio al mașinii pe modul AUX pentru a vă asigura că sunetul de la Autora Multimedia este redat prin difuzoarele mașinii.
4. **Reglați volumul:** Asigurați-vă că volumul atât pe Autora Multimedia, cât și pe sistemul audio al mașinii este setat la un nivel potrivit. Dacă sunetul este prea slab sau distorsionat, ajustați setările de volum pe ambele dispozitive.
5. **Verificați conexiunile:** Asigurați-vă că cablul AUX este conectat ferm la ambele capete. Dacă întâmpinați probleme, încercați să reintroduceți cablul sau să folosiți un alt port AUX, dacă este disponibil.

Sfat:

Dacă mașina dumneavoastră nu are o intrare AUX, puteți folosi un transmițător FM (modulator) care acceptă AUX. Conectați pur și simplu dispozitivul folosind un cablu AUX și veți putea reda audio prin sistemul sonor al mașinii.

FUNCȚII ȘI INTERFAȚĂ

1 **Ieșire AUX**
(Port 3.5 mm)

2 **Card SD**
(Card de memorie)

3 **AV In**
(Cameră de marșarier)

4 **Sursă de alimentare**
(USB Type-C)

CUM SCHIMBAȚI LIMBA

Autora Multimedia vine cu Engleză ca limbă implicită. Dacă doriți să schimbați limba, urmați pașii de mai jos:

1. Pe ecranul principal al Autora Multimedia, atingeți pictograma **Settings** - arată ca un **simbol de rotiță/angrenaj** (o roată cu șase colțuri).
2. În meniul Settings, priviți în partea de sus a listei. Veți vedea o **pictogramă glob/pământ**. Atingeți-o pentru a deschide setările de limbă.
3. Va apărea o listă cu toate limbile disponibile. Derulați prin listă și **selectați limba preferată**. Întreaga interfață multimedia va trece imediat la limba selectată.



Vă rugăm să rețineți:

Dacă nu schimbați limba manual și apoi conectați un telefon care folosește o altă limbă (de exemplu, telefonul este setat în germană sau lituaniană), Autora Multimedia va prelua automat limba telefonului după stabilirea conexiunii. Interfața multimedia se va schimba pentru a corespunde limbii telefonului conectat.

Pentru a păstra multimedia într-o anumită limbă, indiferent de telefonul conectat, asigurați-vă că setați limba manual în meniul Settings, așa cum este descris mai sus.

CONECTAREA CAMEREI DE MARȘARIER

Camera spate vine cu două cabluri:

1. Conectați **cablul NEGRU** la **portul AV IN** de pe Autora Multimedia. Acesta este **cablul de video și alimentare** care conectează camera direct la ecran.
2. Conectați **cablul ROȘU** la borna pozitivă a lămpii de mărșarier. Acesta este **firul de declanșare mărșarier (activare)** care activează camera atunci când cuplați mărșarierul.
3. Montați camera în partea din spate a vehiculului și dirijați cablurile ordonat prin interiorul mașinii (vezi pagina următoare).



DIRIJAREA CABLULUI CĂTRE PARTEA DIN SPATE

Pentru a păstra un aspect curat și profesional, dirijați cablul către partea din spate a mașinii astfel încât să nu fie vizibil. Introduceți cablul de-a lungul marginilor panourilor interioare și fixați-l în spatele ornamentelor pentru a-l ascunde, apoi montați camera în partea din spate a mașinii.

1. Autora Multimedia

2. Alimentare cameră

3. Cameră

REGLAREA CAMEREI SPATE

După montarea camerei spate, este esențial să reglați liniile de ghidaj pentru parcare astfel încât să corespundă vehiculului dumneavoastră, pentru o precizie maximă.

Cum reglați liniile de parcare

1. Accesați **ecranul principal** al Autora Multimedia.
2. Atingeți **pictograma rotiță (Settings)** pentru a deschide meniul de opțiuni.
3. Găsiți și selectați funcția **"Reverse Line Calibration"** .
4. Veți vedea pe ecran suprapunerea cu liniile de ghidaj pentru parcare. Reglați liniile astfel încât să corespundă lățimii și alinierii vehiculului dumneavoastră, pentru a oferi o referință precisă la mersul înapoi.



Important:

Dacă liniile de parcare nu sunt calibrate pentru vehiculul dumneavoastră, acestea nu vor reflecta distanțe corecte și nu trebuie considerate de încredere. O calibrare corectă asigură precizie maximă și vă va ajuta să mergeți cu spatele și să parcați cu încredere.

CUM VIZIONAȚI ÎNREGISTRĂRILE

Autora Multimedia nu are memorie internă. Toate înregistrările sunt salvate direct pe cardul SD. Dacă nu este introdus niciun card SD în dispozitiv, nu vor fi salvate înregistrări.

Vizionarea înregistrărilor pe dispozitiv

1. Accesați **ecranul principal** al dispozitivului multimedia.
2. Apăsați pe secțiunea **Recording** .
3. Veți vedea butonul **Play** . Apăsați-l pentru a răsfoi și viziona toate înregistrările salvate.

Sfat:

Dispozitivul multimedia are și o funcție de conectare prin telefon. Accesați secțiunea de conexiune unde găsiți Miracast, Android Auto, CarPlay și AirPlay - acolo veți vedea secțiunea **Wi-Fi Videos** .

Descărcați aplicația numită **Viidure** din Google Play sau App Store și instalați-o. După instalare, conectați dispozitivul multimedia prin aplicație și veți putea vizualiza toate înregistrările direct de pe telefon.

De asemenea, veți putea viziona înregistrările în timp real - veți vedea imaginea live de la camera de bord.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Transmițătorul FM produce paraziți sau sunet slab

Asigurați-vă că Autora Multimedia și sistemul audio al mașinii sunt reglate exact pe aceeași frecvență FM. Dacă auziți paraziți sau interferențe, schimbați frecvența - încercați atât zona inferioară (76–80 MHz), cât și zona superioară (105–108 MHz) pentru a găsi un canal liber și clar.

2. CarPlay sau Android Auto se deconectează frecvent sau nu pornește

Asigurați-vă că telefonul nu este conectat la alte rețele Wi-Fi în timp ce folosiți CarPlay sau Android Auto, deoarece acest lucru poate cauza întreruperea conexiunii. Dacă problema persistă, reporniți atât telefonul, cât și dispozitivul Autora Multimedia, apoi reconectați-le.

3. Suportul pare slăbit sau ventuza nu se fixează

Curățați și uscați bine atât suprafața de montare, cât și ventuza înainte de fixare. Orice praf, umezeală sau reziduu va slăbi etanșarea. Dacă aderența este slabă pe timp cald, recomandăm folosirea suportului pentru bord cu pad adeziv pentru o fixare mai sigură.

4. Cealaltă persoană nu mă aude în timpul apelurilor

Verificați dacă microfonul integrat al Autora Multimedia nu este obstrucționat de obiecte sau accesorii. Repoziționați dispozitivul dacă este necesar, astfel încât microfonul să poată capta clar vocea dumneavoastră.

5. Sunetul nu se redă prin difuzoarele mașinii

Dispozitivul poate fi conectat la sistemul audio al mașinii folosind un cablu AUX sau printr-un transmițător FM. Dacă folosiți transmițătorul FM, confirmați că radioul mașinii este reglat pe aceeași frecvență ca dispozitivul. Dacă folosiți cablul AUX, asigurați-vă că este introdus ferm la ambele capete și că sistemul audio este setat pe modul de intrare AUX. Reglați volumul pe ambele dispozitive.

6. Dispozitivul nu pornește când pornesc mașina

Verificați dacă adaptorul de alimentare USB este introdus corect în portul pentru brichetă (12V) și dacă cablul este conectat corect la dispozitiv. Testați portul cu un alt dispozitiv pentru a confirma că furnizează alimentare. Dacă portul este comutat, asigurați-vă că contactul este în poziția ON.

7. Dispozitivul multimedia este compatibil cu mașina mea?

Da, acest dispozitiv multimedia este proiectat pentru compatibilitate universală, fiind potrivit pentru majoritatea vehiculelor. Funcționează cu o sursă de alimentare de 12V (în unele cazuri 24V), standard în sistemele auto. Fie că conduceți o mașină de oraș, un SUV sau un vehicul comercial, dispozitivul va funcționa fiabil.

8. Cum se instalează dispozitivul?

Instalarea este simplă și poate fi realizată de majoritatea utilizatorilor fără asistență profesională. Dispozitivul poate fi montat, de obicei, în mai puțin de 5 minute. Conectați dispozitivul multimedia la sursa de alimentare a mașinii (brichetă sau altă intrare de alimentare), fixați dispozitivul pe bord sau pe parbriz folosind suportul furnizat și conectați telefonul prin Bluetooth sau cablu.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

9. Pot folosi aplicații de navigație?
Da, dispozitivul este compatibil cu toate aplicațiile Android Auto și CarPlay, permițându-vă să folosiți fără probleme navigație, muzică, mesagerie și alte aplicații.

10. Care sunt specificațiile tehnice?
Rezoluție ecran: 4K • Înregistrare video: 4K • Versiune Bluetooth: 5.3 • Wi-Fi: 2.4 GHz / 5 GHz • Alimentare: 12V (acceptă 24V) • Intrare AUX: Disponibilă.

11. Cum funcționează înregistrarea video?
Videorecorderul integrat înregistrează continuu în timpul condusului, contribuind la siguranța dumneavoastră pe drum. Începe automat înregistrarea când motorul este pornit, înregistrează la rezoluție de înaltă calitate și salvează materialul pentru vizualizare ulterioară, dacă este necesar.

12. Cum asigură dispozitivul o funcționare fluentă?
Dispozitivul multimedia este echipat cu un procesor rapid și un sistem optimizat pentru a asigura o funcționare stabilă și fluidă. Oferă navigație fără întreruperi, permite redarea muzicii în streaming și utilizarea comenzilor vocale.

13. Pot conecta o cameră spate?
Da, dispozitivul acceptă integrarea unei camere spate. Camera ajută la parcare și la mersul înapoi. Instalarea este simplă și ușor de realizat, iar instrucțiunile sunt incluse pentru o configurare facilă.

14. Pot folosi controlul vocal în timpul condusului?
Da, dispozitivul acceptă asistenți vocali precum Siri, Google Assistant și Bixby, permițând control hands-free pentru un condus mai sigur.